

# PFLEGEANLEITUNG

## Pflegelevel 4



### ERSTPFLEGE nach dem Verlegen:

- » Grundreinigung mit WOCA Intensivreiniger & Erstpflege mit WOCA Invisible Ölpflege:
  1. Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
  2. WOCA Invisible Ölpflege vor Gebrauch gründlich aufschütteln und gleichmäßig verteilen; auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Neutral Öl Care mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.
  3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Neutral Öl Care intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
  4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtümern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet, von Hand behandelte Böden erst nach 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit HAFRO Abdeckvlies abgedeckt und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen.

### UNTERHALTPFLEGE:

- » Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- » Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife Natur:
  1. Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
  2. 125 ml mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem HAFRO Wischmopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp in einem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
  3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!
- oder
- » Reinigung mit HAFRO Ready Mixed Holzbodenseife – für die schnelle Reinigung zwischendurch
  1. HAFRO Wischmopp 3000 mit Baumwollbezug vorbereiten, den Wassertank mit HAFRO Ready Mixed Holzbodenseife natur (Fertigmisch) befüllen.
  2. HAFRO Ready Mixed gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (Pfützenbildung vermeiden) und wischen.

### AUFRISCHUNG:

- » Grundreinigung mit WOCA Intensivreiniger & Auffrischung mit WOCA Invisible Ölpflege:
  1. Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
  2. WOCA Invisible Ölpflege vor Gebrauch gründlich aufschütteln und gleichmäßig verteilen; auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Neutral Öl Care mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.
  3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Neutral Öl Care intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
  4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtümern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet, von Hand behandelte Böden erst nach 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit HAFRO Abdeckvlies abgedeckt und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen.

**SICHERHEITSHINWEIS:** Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

### HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ  
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM