

Pflegeanleitung

Pflegelevel V

HAFRO Holzagentur GmbH
Niedermfritzerstr. 118
A - 5531 Eben im Pongau

Tel.: +43 (6458) 200 00
Fax: +43 (6458) 200 00-14

E-Mail: office@hafro.com
www.hafro.com



GRUNDREINIGUNG:

- » Grundreinigung mit WOCA Intensivreiniger:
 1. Intensivreiniger mit Wasser im Verhältnis 1:10 mischen und die Oberfläche damit gründlich reinigen.
 2. Anschließend vollständig trocknen lassen.

PFLEGE:

- » Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- » Pflege mit WOCA Vinyl- und Lackpflege:
 1. Vinyl- und Lackpflege in einen PVC Eimer gießen.
 2. Tauchen Sie den Baumwolltuch in die Vinyl- und Lackpflege und hart wringen.
 3. Vinyl- und Lackpflege mit Baumwolltuch oder Fellwischer dünn auftragen. Dabei zügig die gesamte Bodenfläche einpflegen und nicht über bereits antrocknende Bereiche arbeiten. Vinyl- und Lackpflege ist nach ca. 30 Minuten getrocknet.